Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/support

Question? Contact Philips

M120E
M120G

Manuale utente	Instrukcja obsługi
Gebruiksaanwijzing	Manual do utilizador
Benutzerhandbuch	Användarhandbok

PHILIPS

2014 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of WOOX Innovations Ltd., and WOOX Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

M120E_M120G_10.2_UM_V2.0_WK1435.5







Configurazione

Configuratie / Einstellung / Konfiguracja / Configuração / Konfiguration



IT Collegare il monitor il più vicino possibile al router wireless per una connessione ottimale.

NL Sluit de babyfoon zo dicht mogelijk bij uw draadloze router aan voor de beste verbinding.

DE Schließen Sie die Kamera so nahe wie möglich am WLAN-Router an, um eine optimale Verbindung sicherzustellen.

PL W celu zapewnienia optymalnej łączności podłącz monitor jak najbliżej routera bezprzewodowego.

PT Ligue o sistema de monitorização o mais próximo possível do seu router sem fios para assegurar a melhor ligação.

SV Koppla in monitorn så nära den trådlösa routern som möjligt för bästa anslutning.



Scaricare e installare l'applicazione **Philips In.Sight+**.

Download en installeer de **Philips In.Sight+**-app.

Laden Sie die **Philips In.Sight+**-App herunter, und installieren Sie sie.

Pobierz i zainstaluj aplikację **Philips In.Sight+**.

Transfira e instale a aplicação **Philips In.Sight+**.

Ladda ned och installera appen **Philips In.Sight+**.



Tramite l'applicazione **Philips In.Sight+**, collegare il monitor alla stessa rete Wi-Fi del proprio dispositivo.
Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione. **Collegato**: la spia verde è sempre accesa.

Verbind de monitor via de **Philips In.Sight+**-app met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw apparaat.
Volg de instructies op het scherm om het instellen te voltooien. **Aangesloten**: lampje brandt continu groen.

Verbinden Sie die Kamera über die **Philips In.Sight+**-App mit demselben WiFi-Netzwerk wie Ihr Gerät.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen. **Verbindung hergestellt**: Die grüne Anzeige leuchtet dauerhaft.

Za pośrednictwem aplikacji **Philips In.Sight+** podłącz monitor do tej samej sieci Wi-Fi, co urządzenie.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć konfigurację. **Połączono**: wskaźnik świeci na zielono w sposób ciągły.

Através da aplicação **Philips In.Sight+**, ligue o sistema de monitorização à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo.
Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. **Ligado**: luz verde mantém-se continuamente acesa.

Via appen **Philips In.Sight+** ansluter du monitorn till samma Wi-Fi-nätverk som enheten.
Slutför konfigurationen genom att följa instruktionerna på skärmen. **Ansluten**: Den gröna lampan lyser med ett fast sken.

Visione e ascolto

Kijk en luister / Sehen und hören / Oglądanie i słuchanie / Ver e ouvir / Titta och lyssna



Uscita dall'account
Verlaat het account
Konto verlassen
Wychodzenie z konta
Sair da conta
Stäng kontot

Aggiunta di altri monitor
Meer babyfoons toevoegen
Hinzufügen weiterer Monitore
Dodawanie kolejnych monitorów
Adicionar mais pontos de monitorização
Lägg till fler monitorer

Consente di accedere all'elenco dei monitor
Ga naar de lijst met babyfoons
Wechseln zur Liste der Monitore
Przechodzenie do listy monitorów
Mudar para a lista de pontos de monitorização
Växla till listan över monitorer.

Settings menu
Menuen Indstillinger
Μενού Ρυθμίσεων
Menú de ajustes
Menu de réglages
Asetusvalikko

	Qualità video sul dispositivo / Videokwaliteit naar apparaat / Video-Qualität auf das Gerät / Jakość obrazu do urządzenia / Qualidade de vídeo para o dispositivo / Videokvalitet till enheten
	Qualità video dal monitor / Videokwaliteit van babyfoon / Video-Qualität von der Kamera / Jakość obrazu z monitora / Qualidade de vídeo a partir do sistema de monitorização / Videokvalitet från monitorn
	Rilevamento dei movimenti / Bewegingsmelder / Bewegungserkennung / Wykrywanie ruchu / Detecção de movimentos / Rörelseavkänning
	Rilevamento audio / Geluidsdetectie / Geräuscherkennung / Wykrywanie dźwięku / Detecção de som / Ljudavkänning
	Rivelamento online/offline / Online/Offline detectie / Online-/Offline-Erkennung / Wykrywanie w trybie online/offline / Detecção de estado online/offline / Avkänning online/offline

IT Assicurarsi che il proprio dispositivo sia connesso alla rete Wi-Fi o a quella mobile 3G/4G. Con il 3G/4G è possibile incorrere in addebiti da parte dell'operatore di rete per i dati utilizzati.

NL Zorg ervoor dat uw apparaat is verbonden met Wi-Fi of een mobiel 3G/4G-netwerk. Bij gebruik van een 3G/4G-netwerk worden mogelijk kosten in rekening gebracht door uw provider.

DE Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr Gerät mit einem WiFi- oder 3G-/4G-Mobilfunknetz verbunden haben. Bei einer Verbindung über 3G/4G können über Ihren Dienstanbieter Kosten für die Datenübertragung anfallen.

PL Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi lub sieci mobilnej 3G/4G. W przypadku korzystania z sieci 3G/4G przesyłanie danych może wiązać się z opłatami na rzecz operatora.

PT Assegure-se de que o seu dispositivo está ligado ao Wi-Fi ou a uma rede móvel 3G/4G. Se utilizar a rede 3G/4G, o operador de rede pode cobrar taxas de transferência de dados.

SV Se till att enheten är ansluten till Wi-Fi eller ett mobilt 3G/4G-nätverk. Nätverksoperatören kan kräva en avgift för användning av 3G/4G.

Qualità video/visione notturna

Videokwaliteit/Nachtzicht / Video-Qualität/Nachtsicht / Jakość obrazu /tryb noktowizyjny / Qualidade de vídeo/ Visão nocturna / Videokvalitet/mörkerseende



In **Qualità video**, impostando le opzioni su Basso o Medio è possibile ottimizzare le prestazioni dello streaming video in ambienti con una ricezione di rete bassa.
In **Night vision** (Visione notturna)
Autom.: il monitor determina le impostazioni migliori per la visione notturna.
On/ Off: consente di abilitare o disabilitare la visione notturna.

In **Videokwaliteit** kunt u bij een slecht netwerk de videokwaliteit mogelijk verbeteren door deze in te stellen op **Low** (Laag) of **Mid** (Midden).
Nachtzicht:
Auto (Automatisch): de babyfoon bepaalt de beste instelling voor nachtzicht.
On (Aan)/Off (Uit): nachtzicht in- of uitschakelen.

Im Menü **Video-Qualität**, kann das Einstellen einer **niedrigen** oder **mittleren** Video-Qualität die Leistung bei der Video-Übertragung bei einer schlechten Netzwerkverbindung verbessern.
Im **Modus Nachtsicht**:
Auto: Die Kamera legt die beste Einstellung für die Nachtsicht fest.
Ein/Aus: Schalten Sie die Nachtsicht ein oder aus.

Wybranie w obszarze **Jakość obrazu** ustawienia **Niska** lub **Średnia** może usprawnić przesyłanie obrazu w przypadku sieci o niskiej przepustowości.
W obszarze **Tryb noktowizyjny**:
Auto: monitor wybiera optymalne ustawienie dla trybu noktowizyjnego.
Wł./Wył.: włączanie lub wyłączanie trybu noktowizyjnego.

Em **Qualidade de vídeo**, a alteração da qualidade de vídeo para Baixo ou Intermédio pode melhorar o desempenho de transmissão de vídeo em ambientes com rede fraca.
Em **Visão nocturna**,
Automático: o sistema de monitorização determina a melhor definição para a visão nocturna.
Ligado/ Desligado: Para activar ou desactivar a visão nocturna.

Vid svag nätverksanslutning kan du få bättre videoströmning genom att ställa in **Videokvalitet** på **Låg** eller **Mellan**.
I **mörkerseende**,
Auto: Monitorn känner av den bästa inställningen för mörkerseendet.
På/av: Slå på eller stäng av mörkerseendet.

Push to talk

Indrukken om te spreken / Push-To-Talk / Tryb Push to Talk (Naciśnij i mów) / Premir para falar / Push to Talk (tryck för tal)



Impostazione delle notifiche

Meldingen instellen
Einrichten von Benachrichtigungen
Ustawianie powiadomień
Enviar notificações
Ställ in meddelanden

IT Le notifiche audio e di movimento tengono informati su eventuali modifiche all'interno della casa. Seleziona il livello di sensibilità desiderato.
Per utilizzare gli avvisi di movimento di notte, assicurarsi che le fonti di illuminazione forniscano una quantità di luce sufficiente per rilevare i movimenti.

NL Bewegings- en geluidsmeldingen houden u op de hoogte van de thuissituatie.
Stel het gevoeligheidsniveau in naar uw wensen.
Om de bewegingsmelding 's nachts te kunnen gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat er voldoende licht is om bewegingen te detecteren.

DE Bewegungs- und Geräuschbenachrichtigungen halten Sie über Veränderungen in Ihrem Zuhause auf dem Laufenden. Stellen Sie die Empfindlichkeit je nach Bedarf ein.
Um die Bewegungserkennung auch nachts einzusetzen, vergewissern Sie sich, dass Lichtquellen für ausreichend Beleuchtung sorgen, um Bewegungen zu erkennen.

PL Powiadomienia o wykryciu ruchu lub dźwięku informują o zdarzeniach mających miejsce w domu. Wybierz żądany poziom czułości.
Aby korzystać z funkcji wykrywania ruchu w nocy, upewnij się, że oświetlenie w pomieszczeniu jest wystarczające do wykrywania ruchu.

PT As notificações de movimento e som informam-no sobre as alterações ocorridas em casa. Seleccione o nível de sensibilidade conforme necessário.
Para utilizar a detecção de movimento à noite, assegure-se de que possui fontes de luz capazes de proporcionar a iluminação necessária para detectar movimentos.

SV Med meddelanden för rörelse och ljud kan du hålla uppsikt över hemmet. Välj känslighetsnivå efter behov.
Om du använder rörelseavkänning på natten ska du se till att ljuskällorna avger tillräckligt mycket ljus för att känna av rörelse.

Aggiornamento del software del monitor

De babyfoonsoftware bijwerken / Aktualisierung der Kamerasoftware / Aktualizacja oprogramowania monitora / Actualizar o software do sistema de monitorização / Uppdatera programvaran för monitorn

IT Tramite l'applicazione **Philips In.Sight+**, è possibile ricevere notifiche di eventuali aggiornamenti software. Attenersi alle istruzioni sullo schermo per aggiornare il software.

NL Via de **Philips In.Sight+**-app wordt u op de hoogte gehouden van software-updates. Volg de instructies op het scherm om de software bij te werken.

DE Sie erhalten über die **Philips In.Sight+**-App Benachrichtigungen über Softwareaktualisierungen. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Software zu aktualisieren.

PL Aplikacja **Philips In.Sight+** umożliwia odbieranie powiadomień dotyczących aktualizacji oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować oprogramowanie.

PT Através da aplicação In.Sight+, receberá notificações sobre actualizações de software. Siga as instruções no ecrã para actualizar o software.

SV Via appen **Philips In.Sight+** kan du få meddelanden om programvaruuppdateringar. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera programvaran.

Condivisione del monitor

De babyfoon delen
Freigeben der Kamera
Udostępnianie monitora
Partilhar o sistema de monitorização
Dela monitorn



IT Seguire le istruzioni su schermo per accedere ad una e-mail. Viene inviato un invito al destinatario. Il destinatario deve scaricare e installare l'applicazione **Philips In.Sight+** , quindi dovrà creare un account.

NL Volg de instructies op het scherm om een e-mailadres in te voeren. Er wordt een uitnodiging naar de ontvanger verzonden. De ontvanger dient de **Philips In.Sight+**-app te downloaden en installeren, en een account te maken.

DE Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine E-Mail einzugeben. Der Empfänger erhält eine Einladung. Der Empfänger muss die **Philips In.Sight+**-App herunterladen und installieren und dann ein Konto erstellen.

PL Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić adres e-mail. Zaproszenie zostaje wysłane do adresata. Odbiorca wiadomości musi pobrać i zainstalować aplikację **Philips In.Sight+**, a następnie utworzyć konto.

PT Siga as instruções no ecrã para introduzir um endereço de correio electrónico. É enviado um convite ao destinatário. O destinatário tem de transferir e instalar a aplicação **Philips In.Sight+** e, em seguida, criar uma conta.

SV Öppna ett e-postmeddelande genom att följa instruktionerna på skärmen. En inbjudan skickas till mottagaren. Mottagaren behöver ladda ned och installera appen **Philips In.Sight+** och sedan skapa ett konto.

Visualizzazione delle notifiche (tramite sottoscrizione)

Meldingen bekijken (met abonnement)
Ansehen von Benachrichtigungen (über Abonnement)
Wyświetlanie powiadomień (za pośrednictwem subskrypcji)
Visualização de notificações (através de subscrição)
Visa meddelanden (via prenumeration)

Elenco delle notifiche
Meldingenlijst
Liste mit Benachrichtigungen
Lista powiadomień
Lista de notificações
Lista över meddelanden

Notifica di movimento con registrazione video
Bewegingsmelding bij video-opname
Bewegungsbenachrichtigung mit Video-Aufnahme
Powiadomienie o wykryciu ruchu z nagraniem wideo
Notificação de movimento com gravação de vídeo
Rörelsemeddelanden med videoinspelning

Notifica monitor online/offline
Online/Offline melding van babyfoon
Online-/Offline-Benachrichtigung der Kamera
Powiadomienie online/offline monitora
Notificação de estado online/offline do sistema de monitorização
Meddelande för online-/offline-läge för monitorn

Notifica audio con registrazione video
Geluidsmelding bij video-opname
Geräuschbenachrichtigung mit Video-Aufnahme
Powiadomienie o wykryciu dźwięku z nagraniem wideo
Notificação de som com gravação de vídeo
Ljudmeddelanden med videoinspelning

Toccare per visualizzare la registrazione video
Raak aan om een video-opname te bekijken
Tippen, um Video-Aufnahme anzusehen
Dotknij, aby obejrzeć nagranie wideo
Tocar para ver gravação de vídeo
Tryck så visas videoinspelning

Consente di tornare indietro al video live
Terugschakelen naar live video
Wieder zum Live-Video wechseln.
Przełącz z powrotem na obraz na żywo
Voltar ao vídeo em directo
Växla tillbaka till live-video

Avvio o messa in pausa dei video archiviati
Speel gearchiveerde video-opnamen af of pauzeer deze
Archiviertes Video starten oder pausieren
Uruchamianie lub wstrzymywanie odtwarzania zarchiwizowanego nagrania wideo
Iniciar ou colocar em pausa o vídeo arquivado
Starta eller pausa arkiverad video

Visualizzazione di un evento per data

Gebeurtenissen op datum bekijken
Ereignisse nach Datum ansehen
Wyświetlanie zdarzeń wg daty
Ver eventos por data
Visa händelser efter datum

1. Toccare per selezionare la data nel calendario.
2. Toccare per allargare o ridurre la barra del tempo.
3. Toccare per selezionare il periodo nel tempo; se necessario scorrere a sinistra o destra.

1. Raak aan om datum in kalender te selecteren.
2. Raak aan om de tijdsbalk te vergroten of te verkleinen.
3. Raak indien gewenst de tijdseletiepunten aan en beweeg ze naar links of rechts.

1. Tippen, um Datum im Kalender auszuwählen
2. Tippen, um die Zeitleiste zu vergrößern oder zu verkleinern
3. Tippen, um den Zeitpunkt auszuwählen; ggf. nach rechts oder links blättern

1. Dotknij, aby wybrać datę w kalendarzu.
2. Dotknij, aby powiększyć lub zmniejszyć pasek czasu.
3. Dotknij, aby wybrać punkt czasowy; w razie potrzeby przesuń palcem w lewo lub w prawo.

1. Tocar para seleccionar uma data no calendário.
2. Tocar para aumentar ou reduzir a barra do tempo.
3. Toque para seleccionar um período de tempo; deslize o dedo para a esquerda ou direita, se necessário.

1. Tryck och välj datum i kalendern.
2. Tryck så förstoras eller förminskas tidsfältet.
3. Tryck om du vill välja tidpunkten. Dra till höger eller vänster om det behövs.

Specifiche

Specificaties
Technische Daten
Dane techniczne
Especificações
Specifikationer

IT

Informazioni generali

Alimentatore CA
Modello: HNB050150X (X = E, B, A, C, U, J, K e C) un alimentatore ad inserimento diretto con terminale di uscita USB e una spina per un altro paese (E = spina UE, B = spina Regno Unito, UN = spina Australia, U = spina Stati Uniti, J = spina Giappone, K = spina Corea, C = spina Cina)
Ingresso: CA 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,35 A MAX;
Uscita: 5 V CC 1,5 A
Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHZ
App: Piattaforma: iOS 6 o versione successiva (escluso iPhone 4S, iPad 2, iPod touch 4 o versioni precedenti), Android 2.3 o versione successiva

Obiettivo

Modalità di messa a fuoco: Fissa
Angolo di visualizzazione (diagonale): 102 gradi
Modalità notte : LED IR, 4 metri

Sensori

Sensore di luce dell'ambiente
LED IR
Gamma IR: 4 metri

Video

Risoluzione
Riproduzione mediante Wi-Fi: 720 p (alta definizione)
Formato video: H. 264

Audio

Ingresso: Microfono mono ad alta sensibilità
Potenza in uscita: 0,5 W

NL

Algemene informatie

Netspanningsadapter
Model: HNB050150X (X = E, B, A, C, U, J, K en C)
Een rechtstreeks aan te sluiten adapter met USB-uitvoer en een verschillend stekkertype per regio (E = stekker EU, B = stekker VK, A = stekker Australië, U = stekker VS, J = stekker Japan, K= stekker Korea, C = stekker China)
Invoer: AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0,35 A MAX
Uitgang: 5 V DC, 1,5 A
Connectiviteit: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Apps: Platform: iOS 6 of hoger (met uitzondering van de iPhone 4S, iPad 2, iPod touch 4 of eerdere versies), Android 2.3 of hoger

Lens

Scherpstelmodus: Vast
Kijkhoek (diagonaal): 102 graden
Nachtmodus: IR LED, 4 meter

Sensoren

Omgevingslichtsensor
IR-LED
IR-bereik: 4 meter

Video

Resolutie
Streamen via Wi-Fi: 720p (High Definition)
Videoformaat: H. 264

Audio

Input: Zeer gevoelige monomicrofoon
Uitgangsvermogen: 0,5 W

DE

Allgemeine Informationen

Netzteil
Modell: HNB050150X (X = E, B, A, C, U, J, K, und C)
einen Direct Plug-In-Adapter mit USB-Ausgang und einem anderen Länderstecker typ (E = EU-Stecker, B = Stecker für GB, A = Stecker für Australien, U = Stecker für USA, J = Stecker für Japan, K = Stecker für Korea, C = Stecker für China)
Eingangsleistung: AC 100 bis 240 V ~, 50/60 Hz, 0,35 A MAX
Ausgangsleistung: 5 V DC, 1,5 A
Anschlüsse: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Apps: Plattform: iOS 6 oder höher (ausgenommen iPhone 4S, iPad 2, iPod touch 4 oder frühere Versionen), Android 2.3 oder höher

Objektiv

Fokusmodus: Fix-
Betrachtungswinkel (diagonal): 102 Grad
Nachtmodus: IR LED, 4 Meter

Sensoren

Umgebungslichtsensor
IR LED
IR-Bereich: 4 Meter

Video

Auflösung
Streaming über WiFi: 720p (High Definition)
Videoformat: H. 264

Audio

Input: Hochempfindliches Mono-Mikrofon
Ausgangsleistung: 0,5 W

PL

Informacje ogólne

Zasilacz sieciowy
Model: HNB050150X (X = E, B, A, C, U, J, K i C) bezpośrednio podłączany zasilacz sieciowy z gniazdem USB i wtyczką odpowiadającą standardom obowiązującym w danym kraju (E = Europa, B = Wielka Brytania, A = Australia, U = Stany Zjednoczone, J = Japonia, K = Korea, C = Chiny)
Napięcie wejściowe: prąd przemienny 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A maks.
Napięcie wyjściowe: prąd stały 5 V, 1,5 A
Połączenia: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Aplikacje: Platforma: system iOS 6 lub nowszy (z wyłączeniem urządzeń iPhone 4S, iPad 2, iPod touch 4 i wcześniejszych wersji), system Android 2.3 lub nowszy

Obiektyw

Tryb regulacji ostrości : Stały
Kąt widzenia (po przekątnej): 102 stopnie
Tryb nocny: Diodowy czujnik podczerwieni, 4 metry

Czujniki

Czujnik jasności otoczenia
Diodowy czujnik podczerwieni
Zasięg czujnika podczerwieni: 4 metry

Wideo

Rozdzielczość
Przesyłanie strumieniowe za pomocą Wi-Fi: 720p (wysoka rozdzielczość)
Format obrazu wideo: H. 264

Audio

Wejście: Mikrofon monofoniczny o wysokiej czułości
Moc wyjściowa: 0,5 W

PT

Informações gerais

Transformador de CA
Modelo: HNB050150X (X = E, B, A, C, U, J, K e C) um transformador de ligação directa com terminal de saída USB e um tipo diferente de ficha de país (E = ficha da UE, B = ficha do Reino Unido, A = ficha da Austrália, U = ficha dos EUA, J = ficha japonesa, K = ficha coreana, C = ficha da China)
Entrada: 100-240 V~ CA, 50/60 Hz, 0,35 A MÁX.
Saída: 5 V CC, 1,5 A
Conectividade: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Aplicações: Plataforma: iOS 6 ou posterior (excluindo iPhone 4S, iPad 2, iPod touch 4 ou versões anterior), Android 2.3 ou posterior

Lente

Modo de focagem: Fixo
Ângulo de visualização (diagonal): 102 graus
Modo nocturno: LED de IV, 4 metros

Sensores

Sensor de luz ambiente
LED de IV
Alcance de IV: 4 metros

Vídeo

Resolução
Transmissão via Wi-Fi: 720p (alta definição)
Formato de vídeo: H. 264

Audio

Entrada: Microfone mono de alta sensibilidade
Potência de saída: 0,5 W

SV

Allmän information

Nätadapter
Modell: HNB050150X (X = E, B, A, C, U, J, K och C)
en nätadapter för direktanslutning med USB-utgång och en kontakttyp för ett annat land (E = EU, B = Storbritannien, A = Australien, U = USA, J = Japan, K = Korea, C = Kina)
Ineffekt: AC 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,35 A (max)
Uteffekt: 5 V DC, 1,5 A
Anslutningar: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Appar: Plattform: iOS 6 eller senare (exklusive iPhone 4S, iPad 2, iPod touch 4 eller tidigare versioner), Android 2.3 eller senare

Video

Resolution (Upplösning)
Strömma genom WiFi: 720p (HD)
Videoformat: H. 264

Ljud

Ingång: Mycket känslig monomikrofon
Uteffekt: 0,5 W

Lins

Fokusläge: Fast
Visningsvinkel (diagonalt): 102 grader
Nattläge: IR LED, 4 meter

Sensorer

Sensor för omgivande ljus
IR LED
IR-området: 4 meter

Video

Resolution (Upplösning)
Strömma genom WiFi: 720p (HD)
Videoformat: H. 264

Ljud

Ingång: Mycket känslig monomikrofon
Uteffekt: 0,5 W

powered by
iVideon

M120E_10.2_UM_V1.0.indd 9-16
8/29/2014 11:21:58 AM